

ĐỒ CHƠI XE 697

denledxemay.com · Hotline 0354 295 646

CẨM NANG TẶNG MIỄN PHÍ

HƯỚNG DẪN LẮP ĐÈN TẠI NHÀ CHỖ NGƯỜI MỚI

Tự thay đèn bi cầu T40 Pro · Mọi dòng xe chân H4

- ✓ Tháo & lắp đúng cách
- ✓ Cẩn đường cắt chuẩn
- ✓ Chuyển điện bình an toàn



Lời mở đầu

Đi đêm với đèn zin vàng vọt vừa tối vừa hại mắt. Lắp đèn trôi nổi thì chói mắt người đối diện, dễ bị nhắc nhở.

Đèn bi cầu mini T40 Pro cho đường cắt gọn, sáng mạnh mà KHÔNG chói. Và tin vui: bạn hoàn toàn có thể tự lắp tại nhà.

Cuốn cẩm nang này hướng dẫn bạn từng bước một — kể cả phần chuyển điện bình cho xe số mà nhiều người ngại. Cứ làm theo thứ tự là xong.

Phạm Trọng Anh — ĐỒ CHƠI XE 697

Chuẩn bị trước khi lắp

Dụng cụ cần có:

- Tua vít 4 cạnh (và 2 cạnh)
- Kéo hoặc kìm tuốt dây
- Băng dính đen cách điện hoặc gen co nhiệt
- Một đoạn dây điện nhỏ để nối
- Đèn bi cầu mini T40 Pro

An toàn:

Tắt máy và rút khóa điện trước khi thao tác. Để xe nơi bằng phẳng. Nối dây xong phải bọc cách điện kỹ, không để lõi đồng hở chạm khung xe.

1 Tháo đầu đèn xe

Tháo hết ốc ở phần đầu xe rồi nhẹ nhàng gỡ tách chóa ra.

Kiểm tra kỹ đã tháo HẾT ốc chưa rồi mới lấy ra — tránh làm gãy ngàm.

2 Rút jack & tháo bóng zin

Rút jack đèn zin ra để dễ thao tác.

Lột chụp cao su, cạy lấy giữ bóng rồi lấy bóng halogen cũ ra.

3

Lắp bóng bi cầu T40 Pro

Tách phần LED khỏi thân bóng.

Lắp THÂN vào chóa trước, cho phần LED vào, gài lẫy khóa lại.

Muốn kín khít thì lắp thêm chụp cao su rồi mới cho LED vào.

4

Căn đường cắt cho THẲNG

Bước quan trọng nhất. Trên đèn có đường căn, phải trùng với đường viền trên chóa.

Nới lỏng 2 ốc hai bên → xoay căn cho đường cắt ngang thẳng → siết ốc giữ lại.

Căn thẳng thì đường sáng cắt mới sắc, không bị nghiêng.

5 Xe số: chuyển điện bình

Wave & xe số đời 2020+ không có công tắc tắt đèn (chỉ có pha–cốt).

Rút jack công tắc pha–cốt: 3 dây trắng, xanh dương, VÀNG.

Dây VÀNG là điện máy — cắt đôi, chừa dài để nối. Phần từ máy đi lên thì bỏ, quấn băng dính.

6 Nối vào dây phanh

Đầu jack còn lại nối thêm một sợi dây mới, kéo tới tay phanh.

Nối vào dây tín hiệu phanh: Honda dây ĐEN, Yamaha dây NÂU. Dí chặt, cắm lại jack.

Cẩn trọng gen co nhiệt / băng dính kỹ. Hở lỗi đồng chạm khung xe là **CHÁY CẦU CHÌ!**

7

Cắm lại jack đèn

Cắm dây trên đèn vào jack — đừng quên bước này!

Cắm lại jack trắng lên xe. Dí chặt tất cả các jack, lỏng là mất điện.

8

Thử đèn rồi lắp lại xe

Bật pha/cốt, đá passing kiểm tra. Đèn ăn điện, đường cắt sáng sắc nét là đạt.

Ban đầu tháo ra sao thì lắp đầu xe lại y như vậy. Xong!

Lưu ý & liên hệ

- Xe SỐ phải chuyển điện bình — xe GA thì KHÔNG cần.
- Hợp mọi xe chân H4: Wave, Vision, Cost, Exciter, Jupiter...
- Bi cầu cho đường cắt gọn, KHÔNG chói mắt người đối diện.

Đèn bi cầu mini T40 Pro

Sáng gấp nhiều lần đèn zin, đường cắt sắc, **KHÔNG** chói mắt.

Bảo hành 12 tháng · Hỗ trợ lắp đặt trọn đời.

Đặt đèn / tư vấn: 0354 295 646

Cảm ơn bạn đã đọc — chúc bạn lắp đèn thành công!

denledxemay.com · Kênh YouTube & Facebook: ĐỒ CHƠI XE 697 / Đèn Led Xe Máy